


## 統合ビデオ管理システムから PTZ 操作できない制限事項の回避手順

エッジゲートウェイのファームウェア 2.1.0 以降で PTZ 操作できない制限事項がある。本書では、回避手段である Nx Witness の設定変更の手順を説明する。

1. PC とエッジゲートウェイをイーサネットケーブルで繋ぐ等によって PC から Nx Witness サーバーにアクセスできる環境を準備する。
2. Web ブラウザに以下の URL を入力して Nx Witness サーバーにアクセスする。  
`http://<エッジゲートウェイの IP アドレス>:7001/#/ settings/advanced`
3. ログインする



4. 「insecureDeprecatedApiEnabled」にチェックを入れる



5. 「保存」ボタンをクリックする



## 6. VMS の設定を保存する

下記スタートアップガイドに記載の手順に従って VMS の設定を保存する

[https://amnimo.com/manual/edge\\_gw/sg/ja/edge\\_gw\\_sg.pdf](https://amnimo.com/manual/edge_gw/sg/ja/edge_gw_sg.pdf) - 「VMS の設定を保存する」