

クラウド録画パッケージ セットアップ マニュアル

1:内容物確認

2:接続

3:電源を入れる

4:録画データの確認

注意事項・免責事項・サポート情報

初版 2025 年 10 月 15 日


Step 2:接続

お客様でご用意いただくもの


1:LAN ケーブル (カメラ接続用)

2:インターネット回線

設置前に仮組みを行い動作確認を推奨します。



上記構成となるように各製品の接続を行います。




各製品に LAN ケーブルを接続するときは カチッと音がするまで差し込んでください。

Step 1:内容物確認

このたびは当社のクラウドパッケージを お買い上げいただきありがとうございます。 本パッケージの内容物の確認してください。

品目	型番・内容	数量
ルーター	AR10-000JP-10	1台
ルーター用 AC アダプタ	ルーター添付品 M7901YL	1台
PoE ハブ	SportPoE 給電ハブ	1台
PoE ハブ用 AC アダプタ	PoE ハブ用添付品	1台
PoE カメラ	IPC2122SB-ADF28KM-10	1台~4台
LAN ケーブル	Cat5e 1m ハブとルーター接続用	1本
セットアップマニュアル (本書)	IM AMD04A01-12JA	1枚



- ※ お買い上げのパッケージによりカメラの数量が異なります。
- ※ 設定を始める前に動作確認を行ってください。
- ※ 各製品に添付されている取扱説明書もご参照ください。

Step 3:電源を入れる

PoE HUB とルーター (AR10) の AC アダプターを

電源コンセントに挿します。コンセント

接続状態で電源を投入し装置が起動すると自動的に 録画が始まりクラウドに録画データがアップロード されます。

※本製品はすぐお使いいただけるよう、予め 出荷時に設定しております。

Step 4:録画データの確認

契約時にご連絡いたしました、ユーザーアカウント よりログインをしてください。

サービス管理ポータル

https://apps.amnimo.com/#/signin





ログイン後、ダッシュボードより クラウドビデオレコーダーをクリックしてください。



クラウドビデオレコーダーの画面で左ウィンドウの カメラを選択し、現在の画面が映っていれば成功です。



詳細なソフトの操作方法は 下記マニュアルを参照してください。

クラウドビデオレコーダーマニュアル

https://manual.amnimo.com/docs/cloud-video-recorder/



デバイス管理システムマニュアル

https://manual.amnimo.com/docs/device-management-system/



注意事項

カメラの設置は落下の危険性もある為、 専門業者に依頼することを推奨します。

本製品を安全に正しくご利用いただくために、 必ず注意事項をご確認いただき、遵守してください。 注意事項については、下記マニュアルを参照して ください。

AR ユーザーズマニュアル 安全上の注意

https://manual.amnimo.com/docs/ar-users-manual/safety-precautions-arum/

免責事項

当社は、別途保証条項に定める場合を除き、 当該製品に関していかなる保証も行いません。 当該製品のご使用により、お客様または第三者が 損害を被った場合、あるいは当社の予測できない 当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が 被った損害およびいかなる間接的損害に対しても、 当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

サポート情報

本製品に関して、お気づきの点がございましたら 下記問い合わせ先へご連絡くださいますよう お願いいたします。

<アムニモカスタマーサポート>

E-mai:support@amnimo.com お客様サポート・お問い合わせページ https://support.amnimo.com